



Victor

**NX-TC5-B/NX-TC5-W
NX-TC3-B/NX-TC3-W**

はじめにお読みください

■ワンセグ受信用アンテナの 接続について

本機では、ワンセグ放送を視聴することができます。
ワンセグ放送は、ご使用の環境によっては、付属のロッド
アンテナで受信できない場合があります。
良好な受信状態を保つために、外部アンテナ(市販品)のご
使用をおすすめします。
アンテナの接続のしかたについては、取扱説明書**11**ペー
ジをご覧ください。

■本機の操作ができないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっておりま
す。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、
本体の[STANDBY 0/I]ボタンを約10秒押しつづけ、電
源を切ってください。そのあと、1分ほど待ってから電源
を入れ直してください。